

Givrage

Vol involontaire en zone givrante

1. **Quitter la zone givrante en changeant d'altitude ou de route pour rechercher une température extérieure plus élevée.**
2. **Réchauffage Pitot** ON
3. **Chauffage cabine** MARCHE
4. **Levier d'aération** DEGIVRAGE
5. **Manette de puissance** Augmenter la puissance (évite la formation de glace)
6. **Alternate Air** ON
7. **Fenêtre de mauvais temps** Ouvrir si nécessaire
ATTENTION : La formation de glace augmente la vitesse de décrochage!
8. **Contrôle aérien**..... Avertir le contrôle en cas de situation d'urgence.

ATTENTION : Si le dégivrage Pitot est en panne et qu'une vanne statique de secours est installée :

- **Statique de secours** Ouvrir
- **Fenêtre tempête** Fermer

Révision #1

Créé 12 novembre 2022 23:28:02 par Sammy

Mis à jour 13 novembre 2022 08:32:38 par Sammy