

# Voyants d'alarme

## Voyants d'alarme **rouge**

<b>WARNING</b>	Message d'alarme	—
<b>START</b>	Démarreur	Démarreur en fonctionnement ou démarreur qui ne se désengage pas après la mise en route.
<b>DOOR</b>	Portes	La verrière avant et/ou porte arrière ne sont pas totalement fermées ou verrouillées.
<b>TRIM FAIL</b>	Panne de compensateur	Panne du compensateur automatique du pilote automatique (si installé).
<b>ECU BACKUP UNSAFE</b>	Batterie de secours ECU déchargée	La batterie de secours de l'ECU est à moins de 70% de sa capacité nominale.

## Voyants d'alarme **ambre**

<b>CAUTION</b>	Message d'alerte	—
<b>LOW VOLTS</b>	Tension basse	Tension inférieure à 12,6 V ( $\pm 0.2$ V)
<b>ALTERNATOR</b>	Alternateur	Panne d'alternateur
<b>PITOT</b>	Réchauffage Pitot	Réchauffage Pitot sur OFF ou en panne
<b>LOW FUEL</b>	Faible niveau carburant	Faible niveau dans le réservoir principal
<b>ENGINE</b>	Moteur	Dépassement des limites du moteur
<b>ECU A</b>	ECU A	Panne de l'ECU A (un reset est possible pour une panne mineure) ou Le test de l'ECU A est en cours pendant la check-list "Avant décollage"
<b>ECU B</b>	ECU B	Panne de l'ECU B (un reset est possible pour une panne mineure) ou Le test de l'ECU B est en cours pendant la check-list "Avant décollage"

## Voyants d'état (**blanc**)

<b>FUEL TRANS</b>	<b>Pompe de transfert</b>	Pompe de transfert carburant en fonctionnement / transfert carburant du réservoir auxiliaire vers le réservoir principal
<b>GLOW</b>	<b>Bougie de préchauffage</b>	Bougies de préchauffage en fonctionnement

Révision #1

Créé 6 novembre 2022 14:17:46 par Sammy

Mis à jour 13 novembre 2022 08:32:38 par Sammy