

Voyants d'alarme

Voyants d'alarme **rouge**

WARNING	Message d'alarme	—
START	Démarreur	Démarreur en fonctionnement ou démarreur qui ne se désengage pas après la mise en route.
DOOR	Portes	La verrière avant et/ou porte arrière ne sont pas totalement fermées ou verrouillées.
TRIM FAIL	Panne de compensateur	Panne du compensateur automatique du pilote automatique (si installé).
ECU BACKUP UNSAFE	Batterie de secours ECU déchargée	La batterie de secours de l'ECU est à moins de 70% de sa capacité nominale.

Voyants d'alarme **ambre**

CAUTION	Message d'alerte	—
LOW VOLTS	Tension basse	Tension inférieure à 12,6 V (± 0.2 V)
ALTERNATOR	Alternateur	Panne d'alternateur
PITOT	Réchauffage Pitot	Réchauffage Pitot sur OFF ou en panne
LOW FUEL	Faible niveau carburant	Faible niveau dans le réservoir principal
ENGINE	Moteur	Dépassement des limites du moteur
ECU A	ECU A	Panne de l'ECU A (un reset est possible pour une panne mineure) ou Le test de l'ECU A est en cours pendant la check-list "Avant décollage"
ECU B	ECU B	Panne de l'ECU B (un reset est possible pour une panne mineure) ou Le test de l'ECU B est en cours pendant la check-list "Avant décollage"

Voyants d'état (**blanc**)

FUEL TRANS	Pompe de transfert	Pompe de transfert carburant en fonctionnement / transfert carburant du réservoir auxiliaire vers le réservoir principal
GLOW	Bougie de préchauffage	Bougies de préchauffage en fonctionnement

Révision #1

Créé 6 novembre 2022 14:17:46 par Sammy

Mis à jour 13 novembre 2022 08:32:38 par Sammy