

Panne électrique

Panne **totale** du circuit électrique

1. **Disjoncteurs** Vérifier qu'ils sont tous enfoncés
2. **ESSENTIAL BUS** ON
Si aucune source d'énergie électrique n'est disponible :
3. **Contacteur EMERGENCY** ON, si installé
4. **Eclairage du tableau de bord, si nécessaire** ON
5. **Puissance**..... Se baser sur la manette de puissance et le bruit du moteur
Préparer un atterrissage suivant la position volets avant la panne; voir section PANNE DE VOLETS
6. **Atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche**

Panne du **démarrreur**

Si le démarreur ne se désengage pas après le démarrage du moteur, le voyant START reste allumé sur le panneau d'alarmes.

1. **Manette de puissance** IDLE
2. **ENGINE MASTER** OFF
3. **ELECTRIC MASTER** OFF

Anomalie de **tension**

Si la tension atteint le secteur orange (au-dessus de 15,5 V ou en-dessous de 11 V) :

1. **ESSENTIAL BUS** ON
2. **Atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche**

Révision #1

Créé 12 novembre 2022 23:30:52 par Sammy

Mis à jour 13 novembre 2022 08:32:38 par Sammy